

SANWA®

อุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง

บอวลว

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดเส้นท่อทั้ง 2 ด้าน
2. วิธีการประกอบ
 - 2.1 ต่อบอวลวเข้ากับท่อ พีวีซี
 - 2.1.1 เชื่อมข้อต่อเกลียวนอกเข้ากับปลายท่อทั้ง 2 ด้าน
 - 2.1.2 ใช้เทปพันเกลียวพันที่เกลียวของข้อต่อทั้ง 2 ข้าง
 - 2.2 ต่อบอวลวเข้ากับท่อแป๊บ
 - 2.2.1 นำท่อแป๊บไปกลึงเกลียวบริเวณปลายท่อ
 - 2.2.2 ใช้เทปพันเกลียวพันไปที่เกลียวท่อทั้ง 2 ด้าน
3. ขันบอวลวเข้ากับปลายท่อทีละด้าน
4. ใช้ประแจเลื่อนจับบริเวณบอวลวแล้วขันเข้ากับท่อ
5. ไม่ควรขันให้แน่นจนเกินไป



ผลิตโดย

บริษัท อาษาอี-ไทย อัลลอย จำกัด

9/23 หมู่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร : 02-129-5499 แฟกซ์ : 02-129-5489

เว็บไซต์ : www.sanwa.co.th

SANWA

HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

Ball Valve

Manual

1. Clean the pipe both sides by water, to remove sand, mud, molten, and any other foreign materials.
2. Installation
 - 2.1 Installed with PVC
 - 2.1.1 Fixing both sides of pipe with Valve Socket.
 - 2.1.2 Sealing thread with plumbing tape.
 - 2.2 Installed with Galvanized pipe.
 - 2.2.1 Thread cutting both sides of pipe.
 - 2.2.2 Sealing thread with plumbing tape.
3. To connect the valve and pipe, always hold the pipe in a pipe vice, and apply the wrench onto the connected end of the valve.
4. Care should be taken not to overtighten the pipe connected to the valve. If the pipe is inadvertently screwed deep into the thread chamber of the valve, it may deform the body seat.



Manufactured by
ASAHI-THAI ALLOY CO.,LTD.
9/23 MOO 7 SUKSAWAT ROAD BANGJAK PRAPADAENG
SAMUTPRAKARN 10130
TEL : (662) 129-5499 FAX : (662) 129-5498
WEBSITE : www.sanwa.co.th

Made In Thailand